

DETERGENTI  
IGIENIZZANTI

# BIOSYSTEM PLUS

Igienizzante concentrato a base di acido peracetico

## SCHEDA TECNICA

Data di compilazione: 07/2021

## CARATTERISTICHE C.F.

pH:	<2
Densità	1.12+/- 0.5
Colore	Incolore
Odore	Pungente
Solubilità	Completa

## CLASSIFICAZIONE

PERICOLO



### Codici di indicazioni di pericolo:

**H242** - Rischio d'incendio per riscaldamento.  
**H302** - Nocivo se ingerito.  
**H314** - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.  
**H335** - Può irritare le vie respiratorie.

### Consigli di prudenza:

#### Prevenzione

**P210** - Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

**P235** - Conservare in luogo fresco.

**P240** - Mettere a terra e a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.

**P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

#### Reazione

**P303+P361+P353** - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

**P305+P351+P338** - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

**P310** - Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

#### Conservazione

**P411** - Conservare a temperature non superiori a 25°C/ 77°F

**P420** - Conservare separatamente.

PER USO NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA

IL PRODOTTO E' CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.



**BIOSYSTEM PLUS** è una soluzione igienizzante a base di acido peracetico stabilizzato (15%) non schiumogeno e facile da risciacquare.

**BIOSYSTEM PLUS** è normalmente utilizzato nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento delle bevande, nel settore lattiero caseario e nell'industria farmaceutica come igienizzante terminale per l'utilizzo in sistemi CIP automatizzati. Inoltre ha efficaci proprietà deodoranti e decoloranti.



## APPLICAZIONE

Per l'igienizzazione terminale a ricircolo o CIP nell'industria alimentare, utilizzare **BIOSYSTEM PLUS** alla concentrazione minima di 10 ml in acqua per almeno 5 minuti di contatto.

**NON E' ADATTO PER L'UTILIZZO SU MATERIALI CONTENENTI RAME E SU METALLI, LEGGERI QUALI ALLUMINIO.**

### Stoccaggio:

Conservare esclusivamente nel contenitore originale.



[www.lgitaliasrl.com](http://www.lgitaliasrl.com)

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente conservato. Non assume alcuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta